

手持测温热像仪

用户手册

扫码即得 : **有奖活动** 使用教程 / 产品资料 行业应用 / 更多资讯



法律声明

版权所有©杭州微影软件有限公司 2023。保留一切权利。

本手册的任何部分,包括文字、图片、图形等均归属于杭州微影软件有限公司或 其关联公司(以下简称"微影软件")。未经书面许可,任何单位或个人不得以 任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定,微影软 件不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明,可能与实际产品存在差异,请以实物为准。 因产品版本升级或其他需要,微影软件可能对本手册进行更新,如您需要最新版 手册,请您登录微影软件官网查阅(<u>www.hikmicrotech.com</u>)。

微影软件建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- 작 HIKMICRO _{海康微影} 为海康微影的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

在法律允许的最大范围内,本手册以及所描述的产品(包含其硬件、软件、固件等)均"按照现状"提供,可能存在瑕疵或错误。微影软件不提供任何形式的明示或默示保证,包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证;亦不对使用本手册或使用微影软件产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿,包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生

的损失。

- 您知悉互联网的开放性特点,您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险,微影软件不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但微影软件将及时为您提供产品相关技术支持。
- ●使用本产品时,请您严格遵循适用的法律法规,避免侵犯第三方权利,包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突,则以法律规定为准。

前言

本节内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品,以避免操作中 的危险或财产损失。在使用此产品之前,请认真阅读产品手册并妥善保存 以备日后参考。

本手册适用于手持测温热像仪(简称热像仪或设备),介绍设备的具体使用。

符号约定

对于文档中出现的符号,说明如下所示。

符号	说明	
[]] 道说明	说明类文字,表示对正文的补充和解释。	
<u> 注</u> 意	注意类文字,表示提醒用户一些重要的操作或者防 范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免,有 可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。	
<u> </u> 危险	危险类文字,表示有潜在高风险,如果不加避免,有 可能造成人员伤亡的重大危险。	

安全使用注意事项

金险

- 设备安装使用过程中,必须严格遵守国家和地区的各项电气安全规定。 使用匹配且满足 SELV(安全特低电压)要求的电源。
- 请使用正规厂家提供的电源适配器,电源适配器具体要求参见产品参数 表。
- ●如果设备出现冒烟、异味或杂音等现象,请立即断开设备电源,及时与 经销商或服务中心联系。



- ●请避免物体摔落到设备上或大力振动设备,使设备远离存在磁场干扰的 地点。
- ●避免将设备安装到表面振动或容易受到冲击的地方(忽视此项可能会损坏设备)。
- 请勿在极热、极冷、多尘、有腐蚀性、高盐碱或者高湿度的环境下使用 产品,具体温、湿度要求参见产品参数表。
- 请勿将镜头对准强光源,如太阳、白炽灯等高温目标,否则会造成镜头 或热成像探测器的损坏。
- ●设备需存放于干燥无腐蚀性气体的环境,避免将设备存放在阳光直射、 通风不良或热源附近(如加热器、暖气)等地点,忽视此项可能会导致 火灾危险。
- 长期存放的设备,每隔半年应通电检查一次,每次通电时间应不小于 3 h。
- ●若您将产品接入互联网需自担风险,包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等,本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
- ●设备接入互联网可能面临网络安全问题,请您加强个人信息及数据安全的保护。当您发现设备可能存在网络安全隐患时,请及时与我们联系。
- ●请妥善保存设备的全部原包装材料,以便出现问题时,使用包装材料将 设备包装好,寄到服务中心处理。非原包装材料导致的运输途中的意外 损坏,本公司不承担任何责任。

目 录

第1章 产品说明1
1.1 产品简介1
1.2 产品特性1
1.3 产品外观2
第2章 操作准备5
2.1 充电5
2.2 开机5
2.3 关机5
2.3.1 手动关机6
2.3.2 自动关机6
第3章 界面菜单7
3.1 观测界面7
3.2 快捷操作菜单8
第4章 连接设置10
4.1 客户端连接
4.1.1 通过 Wi-Fi 连接客户端10
4.1.2 通过热点连接客户端11
4.2 投屏连接
第5章 图像调节14
5.1 设置屏幕亮度14
5.2 设置数字变倍14
5.3 设置预览模式15
5.4 设置伪彩模式17
5.5 设置显示温度范围18
第6章 测温
6.1 设置测温参数21

6.2 设置测温工具22
6.3 设置报警参数23
6.4 初始化测量工具23
第7章 录像抓图25
7.1 录像25
7.2 抓图和抓图设置25
7.3 管理相册和相册文件27
7.3.1 管理相册
7.3.2 管理相册文件28
7.4 导出文件
第8章 系统设置
8.1 设置显示信息
8.2 设置测量单位31
8.3 设置时间与日期32
8.4 格式化存储
8.5 恢复出厂设置33
8.6 查看设备信息34
8.7 兑换积分商城礼品34
8.8 升级系统
附录 A 更多资料获取
附录 B 常见物质发射率表

第1章 产品说明

1.1 产品简介

手持测温热像仪(以下简称热像仪或设备)是集可见光成像和红 外热成像为一体的新一代手持测温产品,具备双光融合、画中 画、伪彩等图像处理功能,可更精确辨识图像细节。同时,热像 仪内置红外探测器,可有效探测目标温度变化,进行精准测温。

热像仪根据人体工程学原理设计,小巧便携,可灵活应用于 HVAC 故障检修、电力检测、建筑、消防救援等场景,协助用户 及时排查异常状况、减少安全隐患。

1.2 产品特性

设备支持以下重要功能,具体以实际设备为准。

- ●1.0~4.0 倍率连续数字变倍。
- 热成像图像和可见光图像融合显示。
- 多种伪彩模式。
- 实时场景测温。
- 录像抓图及媒体文件存储。
- Wi-Fi 和热点连接。

1.3 产品外观

热像仪外观组件包括功能按键、Type-C 接口、显示屏和镜头等部分。



- ●电源键:
 - 开机前:长按开机。
 - 开机后:长按关机。
- ●拍摄键: 短按抓图/结束录像, 长按开始录像。



图1-2 热像仪正面

●显示屏:可触摸 LCD 屏幕。

- -显示预览画面。
- 支持触屏操作。



- ●充电指示灯:
 - 红灯常亮:设备电池充电中。
 - 绿灯常亮:设备电池电量已充满。
- Type-C 接口:
 - 使用 USB 数据线连接 DC5 V 输出标配适配器,为设备电池充电。
 - 使用 USB 数据线连接电脑等终端,进行文件传输、投屏或系统升级。



图1-4 热像仪背面

- 白光灯:
 - 观测界面下,向下划动显示屏进入快捷操作菜单,点击¹⁷开 启白光灯,进行照明或补光。
 - 设备进行闪光报警时, 白光灯闪烁。
- 热成像镜头: 支持红外热成像。
- •可见光镜头: 支持可见光成像。



图1-5 热像仪底部

- 三脚架接口: 1/4-20UNC 螺纹孔,可连接三脚架等外部设备。
- ●挂绳孔:用于固定挂绳,挂绳支持自行拆装。

第2章 操作准备

操作热像仪前,请先仔细阅读本节内容,了解设备基础注意事 项。

2.1 充电

设备内置不可更换充电电池,首次使用热像仪或热像仪电量不足 时,请为热像仪充电,确保电池电量充足。

使用 USB 数据线连接热像仪 Type-C 接口和适配器,为设备电池 充电。

〕 i 说明

- 充电指示灯红色常亮表示设备电池正在充电,绿色常亮表示电 池电量已充满。
- 观测界面下,向下划动显示屏进入快捷操作菜单,可查看电池
 剩余电量数值。

2.2 开机

热像仪电量充足时,长按"电源键",开启热像仪,开机后,进入观测界面。

i说明

热像仪电池电量不足时,请及时充电,保证热像仪正常使用。

2.3 关机

热像仪可通过手动或自动的方式实现关机。

2.3.1 手动关机

长按"电源键",关闭热像仪。

2.3.2 自动关机

根据设置的关机时间,热像仪自动完成关机,设置步骤如下。 步骤1 观测界面点击◎。

步骤2 进入"设备设置->自动关机"。

步骤3 设置设备自动关机时间。

步骤4点击左上角[<],保存并退出。

第3章 界面菜单

热像仪屏幕界面由中间的画面预览区和两侧的触屏操作菜单组 成。请先熟悉界面菜单和功能设置,以便快速熟悉和使用热像 仪。

3.1 观测界面

热像仪启动后,屏幕显示观测界面。界面布局和功能介绍如下。



图3-1 观测界面

表3-1	功能图标说明
------	--------

图标	功能说明
	返回观测界面。
\sum	打开相册。相册和文件查看操作,参见 7.3 7.3 管理相册和 相册文件。
ලා	打开本地设置菜单。
¢	设置显示/关闭画面中的最高温、最低温和画面中心温度。

手持测温热像仪 • 用户手册

ß	切换预览模式。预览模式介绍和相关配置,参见 5.3 设置 预览模式。
	切换伪彩模式。伪彩模式介绍,参见 5.4 设置伪彩模式
€	设置显示温度范围。具体操作,参见 5.5 设置显示温度范围。

3.2 快捷操作菜单

观测界面,向下划动显示屏,打开快捷操作菜单,可进行功能快 捷设置,向上划动显示屏返回至观测界面。



图3-2 快捷操作菜单

表3-2 ′	快捷操作菜单图标说明
--------	------------

图标	功能说明
(((-	点击开启/关闭 Wi-Fi。
((•))	点击开启/关闭热点。
B	点击开启/关闭投屏功能。
T	点击开启/关闭白光灯。
C	点击设置屏幕亮色或暗色显示。

· 拉· 拖动滑块,手动调节屏幕亮度。

____ i 说明

可以点击**圆**,进入"设备设置"或"连接",开启或关闭以上功能。

第4章 连接设置

4.1 客户端连接

设备支持连接手机或电脑客户端,使用相应客户端,可以实现设 备画面查看、部分功能配置、离线编辑和素材分析等功能。设备 连接客户端后,还可以通过分享屏幕与多人共享设备画面。



i说明

- 相关客户端可以通过手机商城下载或访问 www.hikmicrotech.com 获取安装。
- 设备通过网络连接手机/电脑各客户端的方式类同,下文以手机端的"微影热视"客户端为例,说明 Wi-Fi 和热点两种网络连接方式。
- 因客户端的更新与升级,本章与客户端相关描述可能与实际情况有所差异,请以客户端内嵌指导手册和实际界面为准。

4.1.1 通过 Wi-Fi 连接客户端

开启设备 Wi-Fi 功能,将设备连接至手机热点,或将设备与手机 接入同一路由器的 Wi-Fi,通过 Wi-Fi 建立网络连接后将设备接入 客户端。

____ i 说明

用户还可使用电脑、平板等终端对热像仪进行连接访问,本节以 手机终端为例进行说明。 步骤1 观测界面点击 3

- 步骤2 进入"连接->WLAN"。
- 步骤3 开启"WLAN",设备将自动搜索附近的无线网络。
- 步骤4 选择无线网络,输入网络密码,点击右上角 / 确认。确保设备已 连接至手机热点,或与手机接入同一路由器的 Wi-Fi。

i说明

观测界面下,下划屏幕进入快捷操作菜单,可以点击^②快速开启 /关闭 Wi-Fi 功能。

- 步骤5 进入手机应用商城,搜索并安装"微影热视"客户端。
- 步骤6 打开"微影热视"客户端,参考客户端内的"用户手册"("设置"->"帮助与反馈"->"帮助文档")添加设备。

〕 记 明

首次添加设备或初始化后进行添加时,请先根据客户端内提示进 行设备激活。

后续处理:添加完成后,可通过客户端访问热像仪,进行预览、 录像、相册文件管理等操作。

4.1.2 通过热点连接客户端

开启设备热点模式,可使用手机直接连接设备热点,通过热点建 立网络连接后将设备接入客户端。

步骤1 观测界面点击 2

步骤2进入"连接->热点"。

步骤3选择热点名称(设备序列号后9位)并点击开启。

步骤4 选择"设置热点",设置热点密码,点击右上角 / 保存。

_____ i 说明

- 热点密码至少为 8 个字符,只支持英文和数字。
- ●使用键盘输入密码时,避免使用 "return" 键或 "Space"键, 以免造成密码输入不正确。
- ●观测界面下,下划屏幕进入快捷操作菜单,可以点击⁽¹⁰⁾快速开 启/关闭热点功能。

步骤5 手机开启 WLAN, 连接设备热点。

- 步骤6进入手机应用商城,搜索并安装"微影热视"客户端。
- 步骤7 打开"微影热视"客户端,参考客户端内的"用户手册"("设置"->"帮助与反馈"->"帮助文档")添加设备。

____ i 说明

首次添加设备或初始化后进行添加时,请先根据客户端内提示进 行设备激活。

后续处理:添加完成后,可通过客户端访问热像仪,进行预览、 录像、相册文件管理等操作。

4.2 投屏连接

通过 USB 数据线将热像仪连接至电脑等外部设备,可使用支持 UVC 协议标准的播放器,对热像仪观测界面进行投屏预览,查看 测温信息。

〕说明

请事先在电脑上下载并安装 UVC 报警客户端或支持 UVC 协议标 准的播放器。 步骤1 观测界面点击◎。

- 步骤2进入"连接"。
- 步骤3开启"投屏"。

步骤4 打开电脑端 UVC 类型播放器。

步骤5 使用 USB 数据线,将热像仪连接至电脑,热像仪预览画面将同步 投屏到电脑上进行显示。

i说明

观测界面下,下划屏幕进入快捷操作菜单,可以点击¹²快速开启 /关闭投屏功能。

第5章 图像调节

设置热像仪观测界面的显示参数,调节图像整体预览效果。

间说明

设备每隔一段时间会自动进行图像校正,如出现弹窗提示"校准 中..."并听到咔哒声,表示设备正在进行图像校正。

5.1 设置屏幕亮度

设备支持显示屏亮度调节,以适应环境下不同的光线强度。

步骤1 观测界面点击፼。

步骤2 进入"设备设置->屏幕显示亮度"。

步骤3拖动滑块,对屏幕亮度进行调节。

步骤4 点击左上角[<],保存并退出。

i说明

观测界面下,可以下划屏幕进入快捷操作菜单,左右拖动^交所在 滑块调节屏幕亮度。



图5-1 亮度调节

5.2 设置数字变倍

设备支持数字变倍,可以根据检测点位距离差异,灵活调整画面 大小,有效查看观测目标。 步骤1 进入观测界面,点击屏幕空白处,显示倍率显示框,如图 5-2 所示。

步骤2点击倍率显示框,上下滑动列表,调节变倍数值。

步骤3点击显示屏空白处,保存并退出。



5.3 设置预览模式

根据不同场景下的观测需求,设置热成像、可见光等不同图像预 览模式。

- 步骤1 观测界面点击Ⅰ,画面中显示4种预览模式图标。
- 步骤2 点击选择其中1个图标,切换模式。各模式说明和相关配置如下。

表5-1 预览模式

图标	功能说明
	热成像。观测画面仅显示热成像图像。
	融合。观测界面显示以热成像为基准并融合可见光的图像。 支持设置融合距离,具体步骤如下。



手持测温热像仪 • 用户手册



步骤3点击空白处退出设置。

5.4 设置伪彩模式

不同伪彩模式会凸显不同的色彩,同一伪彩模式下目标色彩随温度变化而改变。

i说明

可见光模式下无法进行设置。

- 步骤1 观测界面点击 ▶ , 呼出伪彩选项。
- 步骤2 上下拖动伪彩选项,浏览设备支持的伪彩模式。点击一个伪彩模式应用。

〕 i 说明

观测界面左侧设有伪彩条,可查看当前伪彩模式下色彩与温度对应的变化情况。



图5-6 伪彩设置

5.5 设置显示温度范围

设置画面中显示的温度范围。范围的最高温和最低温,显示在伪 彩条两端。显示的温度范围支持手动或自动调整。

- ●超出最高温的目标显示伪彩条最顶部区域的颜色。
- 处于高低温区间内的目标根据自身温度高低显示伪彩条对应区 域的颜色,目标温度越高,显示的颜色越接近伪彩条顶部。
- 低于最低温的目标不进行伪彩显示。
- ●不同温宽,目标的温度在伪彩条上的跨度不同,可显示的色彩 层次不同。



参考待测目标的温度,设置合适的伪彩条温度范围,可以获取有 效的目标信息。

〕 i 说明

可见光预览模式下无法进行伪彩条温度范围设置。

步骤1 观测界面点击。



图5-8 显示温度范围调节

步骤2点击选择 / (1),进入自动/手动调节的方式。



设备根据场景中检测到的最高温和最低温,自动生成伪彩条温 度范围。温度范围随场景变化自动调整。

- • 手动调节
 - 获取区域温度范围:触屏点选需要关注的测温区域。伪彩条
 生成选中区域(屏幕显示的圆形框)的最高温和最低温。
 - 手动设置温度范围:点击伪彩条的最高温或最低温处进行锁 定或解锁;上下滑动列表调整未锁定的最高温或最低温。如 均未锁定,则滑动列表同时上调或下调最高温和最低温。



图5-9 手动设置温度范围

步骤3点击OK保存并退出。

第6章 测温

测温功能主要用来对检测场所进行实时的温度检测。热像仪默认 开启测温功能,测量得到的实时温度显示在热像仪观测界面左 侧。若设备开启了温度报警,检测到异常温度后,触发相应的报 警动作。

6.1 设置测温参数

测温参数影响测温结果的准确性,测温前请先设置测温参数。

步骤1 观测界面点击◎。

步骤2 选择"测温设置",设置测温参数。

- ●测温范围:根据目标温度选择所需测温范围。推荐设置为 "自动切换"模式,设备根据目标温度,自动切换测温范 围。
- 发射率: 根据检测目标材质设置发射率。发射率查询请参见 附录 B
- 反射温度:当场景中存在高温物体时,如果被测目标的发射 率较小且反射高温物体时,需要设置反射温度。反射温度数 值需设置成高温物体的温度值。
- ●测温距离:可自定义设置测温距离,或根据目标至热像仪的 距离设置近景、远景和通用距离。
- ●湿度:设置当前观测环境的湿度。

步骤3点击左上角[<],保存并退出。

6.2 设置测温工具

本设备支持的测温工具包括最高温点测温、最低温点测温、中心 点测温。开启后,可自动获取整个观测场景内的对应测温结果。

步骤1 根据设备工作环境和测温目标的情况,设置测温参数。具体请参考 "6.1 设置测温参数"。

步骤2 观测界面点击 , 画面中显示三个温度点选项。



图6-1 全屏测温设置

步骤3点击选择三个点,显示或隐藏相应温度点和测温结果。

- 最高●:标注观测场景的最高温点,并显示温度数据。
- 最低 些: 标注观测场景的最低温点,并显示温度数据。
- ●中心图:标注观测场景的中心点,并显示温度数据。

____ i 说明

再次点击所选点测温,可取消对应点的测温和结果显示。 步骤4点击空白处退出。

6.3 设置报警参数

热像仪支持对观测场景中超过预设温度值的目标进行闪光报警以 及报警信息上传。

步骤1 观测界面点击 3.

步骤2 进入"测温设置->报警设置",设置报警参数。

- ●温度报警:选择"启用"开启或关闭。
 - 报警阈值:观测场景内目标温度超过报警阈值时,将报警信
 息上传至客户端软件。若开启声音和闪光报警,同时联动声
 音和闪光进行报警。
 - 预警阈值:观测场景内目标温度超过预警阈值时,将报警信
 息上传至客户端软件。

____ i 说明

参考"4.1 客户端连接"将设备连接至"微影热视"客户端,方 可进行报警预警信息上传和查看。详细说明请参考"微影热视" 客户端内的帮助文档。

●报警联动:

- 闪光报警: 触发报警时, 设备白光灯闪烁。

步骤3 点击左上角[<],保存并退出。

6.4 初始化测量工具

将测温功能恢复至默认配置。

步骤1 观测界面点击◎。

步骤2 进入"设备设置->设备初始化"。

步骤3选择"初始化测量工具",点击"确定"。

操作结果:初始化成功,界面弹窗提示"配置成功",观测界面显示默认设置的测温规则。

____ i 说明

初始化后,伪彩模式同时恢复至默认设置。

第7章 录像抓图

热像仪支持对不同预览模式下的图像进行录像和抓图,并对数据 进行标记和存储。

〕 i 说明

当热像仪处于本地设置界面或 USB 连接时,不支持录像和抓图。

7.1 录像

对观测目标进行视频录像,并保存在设备相册中。

ĺ́́́і́说明

- ●如果拍摄场景较暗,可进入快捷操作菜单,点击[□]开启白光灯 提高场景亮度。
- 录像前请进入快捷操作菜单,检查设备剩余存储空间,若不足 100 MB,则无法进行录像操作。
- 步骤1 观测界面下,长按"拍摄键",出现录像标志和录像时间,开始 录像。
- 步骤2 短按"拍摄键",结束并保存录像文件。

操作结果:界面弹窗提示"录像成功。"

7.2 抓图和抓图设置

对观测目标进行图片抓拍,并保存在设备相册中,可根据需求进 行抓图设置。 ____ i 说明

- 如果拍摄场景较暗,可进入快捷操作菜单,点击[□]开启白光灯 提高场景亮度。
- 抓图前请进入快捷操作菜单,检查设备剩余存储空间,若不足 100 MB,则无法进行抓图操作。

步骤1 观测界面下点击 , 进入"相机设置"。

- 步骤2 设置抓图参数。
 - 拍照设置:
 - 单次拍照: 短按1次"拍摄键"抓拍1张图片。
 - 定时拍照: 间隔时间内设备自动抓拍1张图片。点击秒数, 可以设置定时拍照的间隔范围。
 - 连续拍照: 短按1次"拍摄键"可以抓拍多张图片。点击张 数,可以设置每次连续拍照的张数。
 - ●图片类型:
 - 微影热图:抓拍图片包含所设置的测温参数等信息,文件名 后缀为 ".jpeg"。
 - 电力热图:抓拍图片可用于分析温度矩阵,文件名后缀为 ".thm.jpeg"。
 - 保存可见光图片:每次在非可见光预览模式下抓图,设备都会同步存取1张拍摄场景的可见光图片,用于与实际抓图进行比对参考(可在实际抓图的图片详情中查看,请参考 "7.3.2 管理相册文件")。开启该功能,则这张可见光图片会单独保存至相册并支持导出。
 - 文件名前缀:设置抓图文件的名称前缀,保存图片名称为:设置的前缀+抓拍时间。

● ISR:开启 ISR 功能后抓拍的热成像图片,能提升显示分辨率以适应高分辨率的显示屏。

步骤3点击左上角[<],保存并退出。

- 步骤4 在观测界面, 短按"拍摄键"进行抓图。
 - 单次抓图: 画面显示1张缩略图, 之后图片保存到相册中。
 - 定时拍照/连续拍照:画面上面出现拍照计数,显示当前已完成 的拍照数量。

7.3 管理相册和相册文件

设备抓拍的图片和录制的视频文件存储在本地相册中。可以创建 相册、自定义相册名称,并进入相册查看图片、播放视频或对文 件进行管理和编辑。

7.3.1 管理相册

步骤1 观测界面下,点击图。

步骤2 新建相册。

1. 点击屏幕右上角+, 创建相册。

2. 编辑相册名称。

3. 点击右上角 ~ 保存并退出。

步骤3 重命名、删除和设置默认存储相册。

1. 点击进入任意相册。

2. 点击屏幕右上角***。

3. 按需把该相册设置成默认存储相册, 重命名相册或删除相册。

- ●设置为默认存储相册:点击后,录像和抓图文件将默认存储在 该相册。默认存储相册居于相册列表顶部,标记为²。
- ●重命名:点击后,输入相册新名称,点击右上角 ′ 保存并退出。
- ●删除:点击后,再次点击"确定",删除当前相册和相册中所有 文件。

7.3.2 管理相册文件

步骤1 观测界面下,点击⊠。

- 步骤2 选择需要查看的相册。
- 步骤3 查看文件。
 - 1. 上下划动显示屏浏览相册,点击任意录像或抓图文件进行查看。
 - 2. 点击◀或▶切换查看前后文件。
 - **i**说明

查看录像文件时,点击显示屏可暂停/播放。

步骤4 编辑文件。

- 1. 点击录像或抓图文件, 打开文件编辑选项。
- 2. 选择需要编辑的选项,如下图表所示。



表7-1 编辑说明

序号	说明
E	1. 点击"文本备注"。

手持测温热像仪 • 用户手册

	2. 使用键盘输入文字备注,点击"return"键确认输入。
	3. 点击右上角 🗸 保存并退出。
€	点击移动至所选目的相册。
(i)	点击查看文件详情,包括抓图场景的可见光图片、文本备注和 测温参数等信息。
W	点击后,再次点击"确定",删除文件。
⊚	点击后播放录像文件。

步骤5 批量移动和删除文件。

- 1. 进入相册后点击右上角Ĭ.
- 2. 选择文件。
- 依次点击文件进行选择。
- 点击右上角 [✓] 选中当前相册的全部文件,点击右上角 [─] 取消全选
- 3. 批量移动和删除文件。
- ●删除:点击后,再次点击"确定",批量删除所选文件。
- ●移动:点击后,批量移动至所选目的地相册。

7.4 导出文件

设备通过 USB 数据线连接电脑,可导出录像和抓图等文件,或从 电脑导入文件。

i说明

设备支持在关机状态下使用 USB 数据线进行文件导出。

步骤1 使用 USB 数据线连接热像仪和电脑。

- 步骤2 在电脑端打开设备对应磁盘,进入相册文件夹,导出录像或抓图 文件。
- 步骤3选择需要导出的录像文件,拷贝到电脑上,通过播放器播放录像 文件。

___**i**说明

录像文件支持使用 Windows 系统默认播放器进行播放。

步骤4 选择需要导出的抓图文件,拷贝到电脑上,通过图像查看软件查 看抓图文件。

第8章 系统设置

查看本章说明,浏览设备系统信息并进行升级维护。

8.1 设置显示信息

设置可在热像仪观测界面查看的辅助信息。

步骤1 观测界面点击፼。

步骤2进入"显示设置"。

步骤3 设置需要在观测界面显示或隐藏的信息。

- ●日期时间:时间信息。
- ●参数:发射率和温度单位。
- ●水印:品牌 logo。

步骤4 点击左上角[<],保存并退出。

8.2 设置测量单位

设置热像仪测温和测距的测量单位。 步骤1 观测界面下点击፟ ᠃。

步骤2 进入"设备设置->测量单位"。

- ●温度:可选择"摄氏度"、"华氏度"、"开尔文"3种单位。选择不同的温度单位,热像仪测温结果自动转换至对应单位的数值,观测界面下方显示所选择单位的符号。
- ●长度:可选择"米"、"英尺"2种单位。选择不同的长度单位,热像仪测温距离和融合距离自动转换至对应单位的数值。
- 步骤3点击左上角[<],保存并退出。

____ i 说明

进入"显示设置",选择"参数",可在界面下方显示/隐藏温度 单位和发射率信息。

8.3 设置时间与日期

校准设备系统时间与日期。

步骤1 观测界面点击◎。

步骤2 进入"设备设置->时间与日期"。

- ●日期:滑动屏幕,可分别设置年、月、日。
- ●时间:可选择 24 小时制或 12 小时制,并在"设置时间"中分 别设置时、分。

步骤3点击左上角[<],保存并退出。

i说明

- ●进入"显示设置",选择"日期时间",可在观测界面下方显示 /隐藏具体时间。
- 设备长期不使用后再次启动,或出现弹窗提示时间异常时,需 重新进行时间校准。

8.4 格式化存储

设备内置 eMMC 存储,使用后如需清空设备内存,可进行初始化 操作。

<u> 注意</u>

如设备存有重要文件,请参考"7.4 导出文件"提前进行导出备份,以免初始化后无法找回。

步骤1 观测界面点击 3

步骤2 进入"设备设置->设备初始化"。

步骤3 选择"格式化存储",点击"确定"。

操作结果:初始化成功,界面弹窗提示"配置成功"。

8.5 恢复出厂设置

<u>①</u>注意

该功能请谨慎使用。

步骤1 观测界面下点击 2.

步骤2 进入"设备设置->设备初始化"。

步骤3 选择"恢复出厂设置"。

步骤4 点击"确定",设备所有参数设置恢复到出厂状态。

操作结果:初始化完成,热像仪重新启动。

8.6 查看设备信息

步骤1 观测界面下点击 2.

步骤2 进入"设备设置->设备信息",可查看设备型号、版本号等信息。

8.7 兑换积分商城礼品

购买本产品可获得积分,登录海康微影积分商城可兑换相应产品 积分,并使用积分进行礼品兑换。

步骤1 观测界面下点击 2.

步骤2 进入"设备设置->设备信息",查看设备验证码与二维码。

步骤3 使用手机等设备扫描二维码。

步骤4 注册并登录积分商城。

步骤5 进入"延保活动",依次输入设备信息,兑换设备积分。

步骤6 完善个人资料,使用积分进行礼品兑换。

____ i 说明

请浏览商城"积分规则",了解积分获取详情。

8.8 升级系统

前提条件:

- ●访问 www.hikmicrotech.com 获取设备系统升级包。
- 热像仪处于开机状态。
- 步骤1 使用 USB 数据线连接热像仪和电脑。
- 步骤2 在电脑端打开设备对应磁盘,将升级文件拷贝到磁盘的根目录下。
- 步骤3 拔出 USB 数据线, 断开热像仪和电脑的连接。
- 步骤4 热像仪自动进入升级,升级完成热像仪会自动重启。

<u> 注意</u>

升级过程请保证热像仪处于正常电量,以免升级因设备断电、低 电量而中断。

后续处理:升级成功后,参考 "8.6 查看设备信息"进入设备信息界面,可查看升级后的版本号。

附录A 更多资料获取

使用微信扫描下方"用户手册"二维码可在线查看设备最新的用 户手册。

使用微信扫描下方"FAQ"二维码可查看一些用户常见问题和解决方法,若您在使用时出现疑问或设备操作异常,可参照 "FAQ"的说明进行初步自检,具体情况请以实际设备为准。

更多资料和服务请访问本公司官网(www.hikmicrotech.com)。

<u> 注意</u>

以下操作会消耗流量,建议在 Wi-Fi 环境下进行。

用户手册

FAQ (常见问题解答)





附录B 常见物质发射率表

物质	发射率
人的皮肤	0.98
印制线路板	0.91
水泥混凝土	0.95
陶瓷	0.92
橡胶	0.95
油漆	0.93
木材	0.85
沥青	0.96
砖	0.95
沙	0.90
土壤	0.92
棉布料	0.98
硬纸板	0.90
白纸	0.90
水	0.96

限制物质或元素标识表

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表 꾠

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六 价 铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
金属部件	×	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
玻璃部件	×	0	0	0	0	0
线路板	×	0	0	0	0	0
电源(如 果有)	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求下。

×表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维 修无法正常工作后,不应随意丢 弃,请交由有废弃电器电子产品处 理资格的企业处理,正确的方法请 查阅国家或地区有关废弃电器电 子产品处理的规定。



05055120230404

保修服务

感谢您选用本产品,为了您能够充分享有完善的售后服务支持,请您在购买后认真阅读本产品 保修卡的说明并妥善保存。

我们将按照海康微影产品标准保修承诺为您提供售后服务,售后服务政策明细请查看海康微影 官网。部分信息摘录如下:

1.保修期自产品首次购买之日起算,购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票,则保修 期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的,保修期自产品实际交付日起算 。保修期限可拨打400-040-0206进行咨询。

2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):

①超出规定的保修期限的;

②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、电涌及不当维护或保管导致的 故障或损坏;

③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;

④产品使用过程中发生的正常脱色、磨损和消耗;

⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;

⑥数据丢失或损坏;

⑦消耗零部件,除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障;

⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据,产品原序列号标签有涂改、替换、 撕毁的现象、产品没有序列号或保修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的;

③未按随附的说明、操作手册使用产品,或者产品未用于预定功能或环境,海康微影经证实后确定您违反操作手册的任何其他情况。

3. 海康微影不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责,您应向这些第三方要求兑现。

用户名称: 详细地址: 电话: 产品型号(Model): 产品编号(S/N): 购买日期:年月日 销售商:	
电话:	
计会计	

注意:

1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。

2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品,由销售单位盖章后方有效。

3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。



杭州微影软件有限公司 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

www.hikmicrotech.com 服务热线: 400-040-0206

UD32589B